


sac cartable

$\frac{1}{2}$ devant

$\frac{1}{2}$ dos


$\frac{1}{2}$ rabat

ligne milieu



Sac cartable

Poche



Sac cartable

Bandes de propreté pour fermeture à glissière intérieure

Instructions de coupe :

- Tout le patron est présenté avec des coutures comprises (1,5 cm)
- Imprimer 2 fois le corps du sac.
- Découper et coller endroit sur envers le long de la ligne milieu.
- Dans le tissu principal
 - Couper 3 fois le corps du sac pour obtenir 1 devant, 1 dos, 1 rabat
 - Couper 1 rectangle de 10 cm x 66 cm marges de couture comprises (soit terminé 7 x 63 cm) qui constituera la bande de côté du sac.
 - Couper 2 poches
 - Couper 2 bandes de propreté pour la fermeture à glissière intérieure
- Dans la doublure
 - Idem que pour le tissu principal + 2 rectangles 14 x 21 cm pour la poche zippée au dos du sac